

راهنمای راه اندازی دستگاه

دستگاه را به صورت موازی با گوشی تلفن به خط متصل کنید. (مانند یک تلفن معمولی)

در صورتیکه ADSL دارید حتما بعد از نویزگیر قرار دهید

با اتصال برق دستگاه خود را چک کرده و چراغ ها یک بار چشمک میزند در صورت خرابی حافظه تمام چراغ ها بدوت توقف چشمک میزند در صورتی که حافظه را پیدا کند هیچ چراغی نباید چشمک بزند

با برداشتن گوشی باید یکی از چراغ های دستگاه روشن و با گذاشتن گوشی خاموش شود

برای تنظیم ساعت دستگاه یک تماس با خط یک متصل به دستگاه بگیرید ساعت دستگاه

اتوماتیک تنظیم می شود

بعد از گوش کردن به مکالمه برای استفاده مجدد محتویات حافظه را پاک کنید برای فرمت کردن حافظه حتما از نرم افزار SD CARD FORMATTER استفاده کنید این نرم افزار را به راحتی میتوانید از اینترنت دانلود کنید

کدهای سیستم

در صورتی که سیستم خط شما از نوع FSK باشد نیاز به انجام هیچ کدی ندارید
تمامی کدها فقط باید توسط خط یک اعمال شود به این صورت که گوشی متصل به خط یک را برداشته بدون توجه به صدای خط کد مورد نظر را بگیرید
درصد مناطق ایران کالر آیدی از نوع FSK میباشد و نیاز به زدن هیچ کدی نیست 99

مناطق که کالر آیدی آنها DTMF می باشد  => #2*11 => 

مناطق که کالر آیدی آنها FSK می باشد  => #2*10 => 

جهت تنظیم ساعت و تاریخ  => دقیقه ساعت روز ماه سال *#1# => 

عیب یابی

تمام چراغ ها چشمک میزند	کارت حافظه پیدا نشده رم را در آورده دوباره جا بزنید تا چشمک قطع شود کارت حافظه را با نرم افزار SD CARD FORMATTER فرمت کنید
تاریخ و ساعت درست نیست	مخابرات تاریخ و ساعت درست را با هر زنگ ارسال میکند احتمالاً کالر آیدی شما از نوع DTMF میباشد
با برداشتن گوشی چراغ روشن نمیشود	خط تلفن را از داخل دستگاه در آورده با گوشی معمولی تست کنید و از سیم کشی اطمینان حاصل کنید
کالر آیدی ثبت نمیشود	با زدن کد مد کالر آیدی را به DTMF تغییر دهید
چراغ بزرگ روشن نمیشود	آداپتور دستگاه تعویض شود
صدای ضبط شده نویز دارد	دستگاه را بعد از اسپیلیتر مودم اینترنت قرار دهید احتمال وجود نویز در محیط میتواند تعویض آداپتور با مدل صنعتی